

Hoe koppel je het draadloze Whis oortje aan je Whis Competition?

1. Pak het apparaat met de M in het beeldscherm. Druk op SET terwijl je het apparaat aan zet, druk nogmaals op SET tot dat je bij de microfoon het getal 7 hebt, zet hierna het apparaat weer uit.
2. Schakel het M apparaat aan terwijl je de SET en de – knop beide ingedrukt houdt, in het beeldscherm zie je nu “pairing”.
3. Schakel binnen 10 seconden het draadloze oortje aan terwijl je de knop met de S indrukt, er gaat nu een blauw lampje branden. Wanneer het blauwe lampje groen is geworden, zijn beide apparaten gekoppeld.

Hoe koppel je de Whis Competition apparaten weer terug aan elkaar?

1. Pak het apparaat met de M in het beeldscherm. Druk op SET terwijl je het apparaat aan zet, druk nu nogmaals op SET tot dat je bij de microfoon het getal 2 hebt, zet hierna het apparaat weer uit
2. Zet het M apparaat aan terwijl je de SET en de – knop beide ingedrukt houdt, in het beeldscherm zie je nu “pairing”.
3. Herhaal deze handeling binnen 10 seconden bij het apparaat met de S in het beeldscherm. Wanneer beide lampjes van de apparaten groen zijn, zijn de apparaten gekoppeld.

GB

How to connect the wireless Whis receiver to the Whis Competition?

1. Take the device showing the M in the screen. Switch on the device while pressing and holding the SET then press SET again until you have the number 7 at the microphone, then turn off the device
2. Switch on the device again while simultaneously pressing and holding the SET and the – button. The screen will now display “pairing”.
3. Switch on the wireless receiver within 10 seconds while pressing and holding the button with the S, now a blue light will turn on. When the blue light turns green, both devices are connected.

How to reconnect the Whis Competition devices?

1. Take the device showing the M in the screen. Switch on the device while pressing and holding the SET then press SET again until you have the number 2 at the microphone, then turn off the device
2. Switch on the M device again while simultaneously pressing and holding the SET and the – button. The screen will now display “pairing”.
3. Repeat this action for the device with the S in the screen within ten seconds. When the lights of both devices turn green, the devices are connected.

## D

Den Wireless Whis Empfänger mit Whis Competition verbinden

1. Nehmen Sie das Gerät mit einem M auf der Anzeige.

Drucken Sie jetzt noch verschiedene malen auf der SET Tasten bis das Mikrofon 7 angebt, nachher schalten Sie das Gerät aus.

2. Schalten Sie das M Gerät wieder ein, während Sie gleichzeitig die SET und – Tasten gedrückt halten. Der Bildschirm zeigt nun „Pairing“ an.

3. Schalten Sie den Wireless-Empfänger innerhalb von zehn Sekunden ein, während Sie die Taste mit einem S gedrückt halten. Ein blaues Licht fängt an zu leuchten. Wechselt das Licht von blau nach grün, sind die Geräte verbunden.

Whis Competition Geräte erneut verbinden

1. Nehmen Sie das Gerät mit einem M auf der Anzeige. Drucken Sie jetzt noch verschiedene malen auf der SET Tasten bis das Mikrofon 2 angebt, nachher schalten Sie das Gerät aus.

2. Schalten Sie wieder das Gerät ein, während Sie gleichzeitig die SET und – Tasten gedrückt halten. Der Bildschirm zeigt nun „Pairing“ an.

3. Wiederholen Sie den Vorgang innerhalb von zehn Sekunden für das Gerät mit einem S auf der Anzeige. Wenn die Lichter beider Geräte grün leuchten, sind die Geräte verbunden.

F

## Comment synchroniser le récepteur Whis sans fil au Whis Competition?

1. Prenez l'appareil affichant un M sur l'écran. Appuyez sur SET tout en allumant l'appareil, appuyez à nouveau sur SET jusqu'à ce que le numéro 7 apparaisse sur le microphone, puis éteignez à nouveau l'appareil.
2. Allumez l'appareil tout en appuyant simultanément sur SET et sur le bouton –. L'écran affichera maintenant "synchronisation".
3. Allumez le récepteur sans fil dans les 10 secondes tout en maintenant enfoncé le bouton avec le S. Un voyant bleu s'allume. Lorsque la lumière bleue devient verte, les deux appareils seront synchronisés.

## Comment reconnecter les appareils au Whis Competition?

1. Prenez l'appareil affichant un M sur l'écran. . Appuyez sur SET tout en allumant l'appareil, appuyez à nouveau sur SET jusqu'à ce que le numéro 2 apparaisse sur le microphone, puis éteignez à nouveau l'appareil.
2. Allumez l'appareil tout en appuyant simultanément sur SET et sur le bouton –. L'écran affichera maintenant "synchronisation".
3. Répétez cette action pour l'appareil affichant un S à l'écran dans les dix secondes. Quand les lumières des deux appareils deviennent vertes, les appareils seront synchronisés.